

# 使用说明书 |

## 等离子空气消毒净化器

型号: PS-501TW



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书



警告:

触电危险!在维修前请断开电源。

# 【组成单元】


## (1) 产品概览:



控制面板




## (2) 产品尺寸:



# 【安装说明】

## (一) 打孔安装步骤:


注意：背部的安装孔距请以实物为准。




1. 安装前确认在墙上打孔的距离，并标记打孔的位置。




2. 用钻头在标记的位置打孔，孔径6mm。




3. 在打孔位置打入膨胀胶塞。



4. 在胶塞上打上螺丝，螺丝不要打尽，留下5mm的突出部位在外面。




5. 将产品背面的卡位对准螺丝突出位置卡上安装。



6. 插上电源后，工作指示灯亮起，消毒机正常工作。


## (二) 拆机清洁步骤:



1. 将产品两侧的设备锁用通配钥匙打开。



2. 开锁后将盖子打开，看到内部结构。



3. 需要清理过滤网时，直接将过滤网往上拉起即可拿出。

# 【可选配件】

外置定时器、遥控器、初效过滤网(可清洗)、高效过滤网、真彩触控屏

## 【用途特点】

- 外壳材质为不锈钢。
- Plasma ions 离子产生器能发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用，(建议约12个月清洁电离管，根据实际环境清洁或更换过滤网)
- 适用于洗手间、垃圾站、隔油池、厨房、食品加工厂、干货储存、污水处理厂等容易产生细菌病毒和异味的场所。

## 【技术规格】

型 号	PS-501TW	功 率	77 W
适用电源	AC 120V/240V	风 量	400 m <sup>3</sup> /h
适用面积	50~80 m <sup>2</sup>	重 量	10.0 Kg
噪 音	≤50 dB	离子管数量	1支 <input type="checkbox"/> 2支 <input type="checkbox"/>
尺 寸	500*145*330 mm	离子管尺寸	350 mm(14.0寸)
滤网类型	初/高效过滤网(可选)	离子管寿命	17000 小时
外壳材质	不锈钢		

## 【故障检查】

故障状况	处理检查
电源及其它指示灯 信号未亮	检查电源线是否稳固地插进机体，是否有松动。 检查供电插座是否有电源供应。
风机不工作 或者有异响	可能是保险丝熔断，或者安全开关没按压到位。 异响可能是风机叶轮松动或卡了异物。
离子管或保险 不工作	如果离子管爆裂会熔断保险丝(目测)，请按说明更换离子管或保险丝(0.5A/1A)即可重新使用。如果还不能正常使用，可能是离子电源或主板有故障了。

## 【注意事项】

内部有电子装置，切勿打开机箱，避免引起触电危险。

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养；或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担一切相关法律责任。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机的空气入口及出风位置是否有被障碍物阻塞。
- 不要在空气进、出口处放置杂物，因为机内装有高速转动的风扇，一旦接触可能会受伤。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何阻碍物。
- 请勿在操作途中拆卸前进风面板或机箱，以免发生危险。
- 与燃料器具同时使用要注意通风，请不要在厨房使用。
- 清洁本机箱前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜使用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室，否则易引发触电。

## 【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受一年免费保修服务，当您的产品需要维修时可联系经销商或代理商。

3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。

4. 以下情况本公司提供收费维修服务：

- 因用户使用不当或保管不善的产品
- 没有购买发票或其它有效保证的产品
- 购买发票涂改的产品
- 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
- 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
- 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品

# 保修卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司:		
	联系地址:		
销售公司盖章:			